



Jak si vyčistit spalinový ventilátor

- Před důkladným čištěním se nejprve ujistěte, že spalinový ventilátor vychladl.
- Požádejte kominíka/elektrikáře, aby ventilátor odpojil a sundal z komína.
- Dehet by se měl dát odstranit benzínem. V místě čištění ventilátoru dobře větrejte.
- Pokud je dehtová vrstva silná, použijte nejprve dřevěnou škrabku.
- Vysušený dehet je také možné odstranit rotačním ocelovým kartáčem.
- Nezapomeňte na ochranné pomůcky – masku proti prachu, rukavice a ochranné brýle.

almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.cz

a | m e v a®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 

exodraft

exodraft a/s
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Denmark
www.exodraft.com

